


# SORT FÜT

## MANUEL D'INSTRUCTIONS



NÖRDOST


# INSTALLATION



1. POSEZ LES ENCEINTES SUR UN TISSU



2. ENLEVEZ LES POINTES OU LES PIEDS D'ORIGINE DE L'UNITÉ



3. CONTACTER LE REVENDEUR POUR IDENTIFIER LA TAILLE DU FILETAGE EXISTANT

## TAILLES D'ADAPTATEUR FILETÉ INCLUSES

1/4-20



6mm




8mm




CONTACTEZ LE REVENDEUR POUR CONNAÎTRE LES AUTRES  
TAILLES DE FILETS DISPONIBLES

4. FIXEZ L'ADAPTATEUR FILETÉ AU FÛT JUSQU'À CE QUE LE GOUJON SOIT AU FOND DU FÛT




5. TOUT EN TENANT LE HAUT DU CORPS DU SORT FÛT ENFILEZ-LE SUR L'ENCEINTE JUSQU'À CE QU'IL SOIT SERRÉ

(NE FORCEZ PAS : SI VOUS RENCONTREZ UNE RÉSISTANCE, RECONSIDÉREZ LA TAILLE DU FIL)



6. PLACEZ LES ENCEINTES DEBOUT DANS LA POSITION SOUHAITÉE




NE METTEZ PAS TOUT LE POIDS DE VOTRE ENCEINTE SUR UN SEUL SORT FÛT.  
DEMANDEZ À UNE AUTRE PERSONNE DE VOUS AIDER À LA SOULEVER SI VOUS AVEZ BESOIN.




# MISE À NIVEAU

1. PLACEZ LES UNITÉS DANS LA SCÈNE SONORE




2. METTEZ LES ENCEINTES À NIVEAU/À PLOMB, EN VEILLANT À NIVELER LES AXES « X » ET « Y »





3. PLACER LA CIBLE SUR L'ENCEINTE 'B' SUR N'IMPORTE QU'ELLE SURFACE HORIZONTALE DISPONIBLE



4. POINTEZ LE LASER DU SYSTÈME DE MISE À NIVEAU À PARTIR DE L'ENCEINTE 'A' VERS LA CIBLE DE L'ENCEINTE 'B'



5. UTILISEZ L'OUTIL DE REGLAGE POUR TOURNER LES DOMES EN FLEURON JUSQU'À CE QUE LE FAISCEAU LASER CORRESPONDE AVEC LE RÉTICULE DE LA CIBLE SUR L'ENCEINTE 'B'.



ESSAYEZ AUSSI LE...

# SORT KONE



- Support pour équipement de contrôle de la résonance
- Construction à accord mécanique
- Utilisation par trois, par quatre ou même par cinq
- Trois niveaux de prix et de performance
- Application universelle - ils fonctionnent n'importe où !



NORDOST

Nordost 93 Bartzak Drive Holliston MA 01746 USA

Courriel: [info@nordost.com](mailto:info@nordost.com) Site Internet: [www.nordost.com](http://www.nordost.com)