

SORT FÜT

MANUAL DE INSTRUCCIONES



NÖRDOST


INSTALACIÓN



1. COLOQUE LOS ALTAVOCES SOBRE UN PAÑO.



2. quite las puntas o los pies originales de la unidad.



3. CONTACTE AL DISTRIBUIDOR PARA IDENTIFICAR EL TAMAÑO DE ROSCA EXISTENTE.

TAMAÑOS DE ADAPTADORES DE ROSCA INCLUIDOS.

1/4-20



6mm




8mm.




CONTACTE AL CONCESIONARIO PARA TAMAÑOS DE ROSCA ADICIONALES DISPONIBLES.

4. COLOQUE EL ADAPTADOR ENROSCADO EN FÜT HASTA QUE EL PERNO TOQUE LA PARTE INFERIOR DEL FÜT.




5. MIENTRAS SOSTIENE LA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO DEL SORT FÜT, ENROSCUE EN EL ALTAVOZ HASTA QUE QUEDE APRETADO.

(NO FORZAR: SI HAY RESISTENCIA, REEVALUAR TAMAÑO DE ROSCA)



6. LEVANTE EL ALTAVOZ Y COLOQUE EN LA POSICIÓN DESEADA



NO APOYE TODO EL PESO DE SU ALTAVOZ EN UN SORT FÜT. OBTENGA AYUDA DE OTRA PERSONA PARA AYUDAR A LEVANTAR SI ES NECESARIO.




NIVELADO


1. COLOQUE LAS UNIDADES EN LA PARTE DEL SONIDO.




2. NIVELE Y CONECTE LOS ALTAVOCES, PARA ASEGURARSE DE QUE QUEDEN AMBOS EN EL EJE 'X' E 'Y'.




3. COLOQUE EL OBJETIVO EN EL ALTAVOZ 'B' EN CUALQUIER SUPERFICIE HORIZONTAL DISPONIBLE.



4. APUNTE EL LÁSER QUE SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA DE NIVELACIÓN DESDE EL ALTAVOZ 'A' HACIA EL OBJETIVO EN EL ALTAVOZ 'B'.



5. UTILICE LA HERRAMIENTA DE AJUSTE PARA GIRA LAS CÚPULAS FINALES HASTA QUE EL RAYO LÁSER SE ENCUENTRE CON LA MIRA EN EL OBJETIVO DEL ALTAVOZ 'B'.



LO INVITAMOS A PROBAR...

SORT KONE



- Soporte de equipo de control de resonancia
- Construcción ajustada mecánicamente
- Para usar en grupos de tres, cuatro o incluso cinco
- Tres niveles de precio y rendimiento
- Aplicación universal: ¡funcionan en todas partes!



NORDOST

Nordost 93 Bartzak Drive Holliston MA 01746 USA

Correo electrónico: info@nordost.com Sitio web: www.nordost.com